

IDT Teleskop 500, 2-søyle

- Løftehøyde : 500 mm. 680-1180 mm.
 - Løftekraft : 100 Kg (uten bordplate)
 - Stativbredde:
 - Farge : Sølv,Sort, Hvit
 - Støynivå : 40 dB
 - Betjening : Bordkontroll
 - Standby power: 0,1W.
-
- Soft start stopp funksjon
 - Platestørrelse : 1200 – 1800mm
 - Løftesøyler fra Linak
 - 5 års garanti



Oppstart-/Restart – Prosedyre og feilsøking på Hev-senk stativ

Før bruk av hev-senk stativet første gang gjøres «Oppstart- og restart-prosedyre» mens løftesøylene er i nederste posisjon.

Må alltid gjøres før bruk av stativet for at løftesøylene skal bli kalibrert til kontrollboksen

Det anbefales å teste funksjonaliteten på Linak – elektronikken før stativet monteres. Dette er for å sikre at man monterer deler som er i orden.

Oppstart/restart Prosedyre

Hold inne « pil ned» knappen sammenhengende i 15 sekunder til alle løftesøylene har gjort en liten bevegelse opp og ned

Knappen skal holdes inne hele tiden til bevegelsene er avsluttet

Gjentas en eller flere ganger hvis det ikke er en liten bevegelse første gang

NB! I alle tilfeller der stativet har feilfunksjon skal stativet kjøres helt ned og restart prosedyre utføres.